

Achtung - Bei eventuellen Arbeiten an der elektrischen Anlage muß besonders die richtige Kabelverbindung der elektronischen Zündanlage beachtet werden, dazu die auf der Elektronikbox selbst angezeigten Farben beachten.

Teile der elektrischen Anlage

1. Hupe - 2. Scheinwerfer mit zwei Halogenlampen 12V-55W (Fahrlicht, Fernlicht), 12V - 5W (Stadlicht) - 3. Stoppschalter Hinterradbremse und Startersicherheitschalter - 4. Zündschloß - 5. Stoppschalter Vorderradbremse und Startersicherheitschalter - 6. Lichtumschalter - 7. Blinkerschalter - 8. Hupendruckschalter - 9. Lichtschalter - 10. Startschalter - 11. Cockpit, Birne mit 12V - 1,2W und 12V - 2W - 12. Blinkgeber - 13. Fernschalter für Scheinwerfer - 14. Fernanlasserschalter - 15. 2 Sicherungen mit 7,5 A - 16. Benzinstandgeber - 17. Decoder für Wegfahrsperrung - 18. Anlassermotor - 19. Spannungsregler - 20. Batterie mit 12V-9Ah. - 21. Elektronische Zündvorrichtung - 22. Schwungmagnetzündung - 23. Pick-up. - 24. Zündkerze - 25. Zündspule - 26. Automatischer Starter - 27. Rücklicht mit Birnen 12V - 5/21W (Rücklicht und Bremslicht) - 28. Nummernschildbeleuchtung 12V - 5W - 29. Antenne Wegfahrsperrung - 30. Diagnoseanschluß - 31. Vorderer Blinker 12V - 10W - 32. Hinterer Blinker 12V - 10W - 33. Schaltvorrichtung Starter.

B=Weiß - Bl=Blau - G=Gelb - M=Braun - N=Schwarz - BV=Weiß-Grün - GN=Gelb-Schwarz - RB= Rot-Weiß - Gr=Grau - Rs=Rosa - R=Rot - Vi=Violett - V=Grün - VN=Grün-Schwarz - BN= Weiß-Schwarz - BBl=Weiß-Blau - BR= Weiß-Rot - Az=Hellblau - GV=Gelb-Grün - A=Orange - NBl=Schwarz-Blau - RBl=Rot-Blau - GrBl=Grau-Blau - GrN=Grau-Schwarz - BlN=Blau-Schwarz.

Attention - Lors des interventions éventuelles sur le circuit électrique, s'assurer en particulier du branchement correct des câbles qui arrivent au boîtier électronique, en respectant les couleurs figurant sur le boîtier:

Dispositifs de l'équipement électrique

1. Avertisseur sonore - 2. Projecteur avec 2 ampoules halogènes 12V - 55W (code, phare), 12V - 5W (veilleuses) - 3. Contacteur de stop sur frein arrière et consentement au démarrage - 4. Contacteur à clef - 5. Contacteur de stop sur frein avant et consentement au démarrage - 6. Inverseur code-phare - 7. Contacteur des clignotants - 8. Bouton du klaxon - 9. Contacteurs des feux - 10. Bouton du démarreur - 11. Tableau de bord, ampoules de 12V - 1,2W - 12. Dispositif de commande des clignotants - 13. Têlérupteur des feux - 14. Têlérupteur de démarrage - 15.2 Fusibles de 7,5 A - 16. Emetteur niveau de carburant - 17. Decoder Immobilizer - 18. Démarreur - 19. Régulateur de tension - 20. Batterie 12V-9Ah. - 21. Dispositif d'allumage électronique - 22. Volant magnétique - 23. Pick-up. - 24. Bougie - 25. Bobine H.T. séparée - 26. Starter automatique - 27. Feu arrière avec ampoules 12V - 5/21W (position et stop) - 28. Ampoule éclairage de plaque 12V - 5W - 29. Antenne Immobilizer - 30. Sortie led diagnostic - 31. Clignotants AV. avec ampoules 12V - 10W - 32. Clignotants AR. avec ampoules 12V - 10W - 33. Dispositif de commande starter.

B=Blanc - Bl=Bleu foncé - G=Jaune - M=Marron - N=Noir - BV=Blanc-Vert - GN=Jaune-Noir - RB= Rouge-Blanc - Gr=Gris - Rs=Rose - R=Rouge - Vi=Violet - V=Vert - VN=Vert-Noir - BN= Blanc-Noir - BBl=Blanc-Bleu foncé - BR= Blanc-Rouge - Az=Bleu clair - GV=Jaune-Vert - A=Orange - NBl=Noir-Bleu - RBl=Rouge-Bleu - GrBl=Gris-Bleu - GrN=Gris-Noir - BlN=Bleu-Noir.

Let op - Bij mogelijke werkzaamheden aan het elektrisch systeem altijd goed opletten dat de draden aan de elektrische controle box op de juiste manier aangesloten zijn, volgens de op de box aangegeven kleuren.

Elektrisch schema

1. Claxon - 2. Koplamp met 2 12V - 55W halogeenlampen (dimlicht, groot licht), 12V - 5W (stadlicht) - 3. Stopknop op de achterrem en startbevestiging - 4. Sleutelschakelaar - 5. Stopknop op de voorrem en startbevestiging - 6. Lichtschakelaar - 7. Schakelaar richtingaanwijzers - 8. Claxonknop - 9. Lichtschakelaar - 10. Startknop - 11. Dashboard, lampen van 12V - 1,2W en 12V - 2W - 12. Bedieningsschakelaar richtingaanwijzers - 13. Afstandsbediening lichten - 14. Afstandsbediening starter - 15.2 Zekeringen van 7,5 A - 16. Niveaumeter brandstof - 17. Decoder Immobilizer - 18. Startmotor - 19. Spanningsregelaar - 20. 12V-9Ah Accu - 21. Elektronisch ontstekingsapparaat - 22. Magnetisch vliegwiel - 23. Pick-up. - 24. Bougie - 25. Niet-ingebouwde hoogspanningsspoel - 26. Automatische starter - 27. Achterlicht met 12V - 5/21W lampen (stadlicht en remlicht) - 28. Lamp Nummerplaatverlichting 12V - 5W - 29. Antenne Immobilizer - 30. Aansluiting diagnostic led - 31. Richtingaanwijzers voor met 12V - 10W lampen - 32. Richtingaanwijzers achter met 12V - 10W lampen - 33. Bedieningsinstrument starter.

B=Wit - Bl=Blauw - G=Geel - M=Bruin - N=Zwart - BV=Wit-Groen - GN=Geel-Zwart - RB= Rood-Wit - Gr=Grijs - Rs=Rose - R=Rood - Vi=Paars - V=Groen - VN=Groen-Zwart - BN= Wit-Zwart - BBl=Wit-Blauw - BR=Wit-Rood - Az=Lichtblauw - GV=Geel-Groen - A=Oranje - NBl=Zwart-Blauw - RBl=Rode-Blauw - GrBl=Grijs-Blauw - GrN=Grijs-Zwart - BlN=Blauw-Zwart.

