



LEGENDA COLORI
 Ar. AMARANTO/ORGANJE
 Az. AZZURRO/BLUE
 B. BIANCO/WHITE
 Bl. BLU/BLUE
 G. GIALLO/YELLOW
 Gr. GRIGIO/GRAY
 Ma. MARRONE/BROWN
 Ne. NERO/BLACK
 R. ROSSO/PINK
 Ro. ROSSO/RED
 Ve. VERDE/GREEN
 Vi. VIOLA/VIOLET

CORRISPONDENZA NUMERI-FUNZIONI DEL M.I.U.
 CORRESPONDENCE OF NUMBER-WORKING OF M.I.U.
 1 - LED SPA INIEZIONE / WARNING LED
 2 - CONTAGIRI SUL CRUSCOTTO / RPM ON DASHBOARD
 3 - LIBERO / FREE LINEA CAN "L" / CAN "L" LINE
 4 - Sonda LAMBDA "O2" / LAMBDA "O2" SENSOR
 5 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE / INPUT FROM KEY SWITCH
 6 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA / INPUT FROM BATTERY
 7 - ANTENNA IMMOBILIZER
 8 - RELE' ELETTRICOVENTOLA / ELECTRIC FAN RELAYS
 9 - SENSORE TEMP. ACQUA / WATER TEMPERATURE SENSOR
 10 - LIBERO / FREE LINEA CAN "H" / CAN "H" LINE
 11 - Sonda LAMBDA "O2+" / LAMBDA "O2+" SENSOR
 12 - INTERRUITTORE ARRESTO MOTORE / ENGINE STOP SWITCH
 13 - POSITIVO SENSORE GIRI MOTORE / POSITIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
 14 - INIEITTORE / FUEL INJECTOR
 15 - NEGATIVO SENSORE GIRI MOTORE / NEGATIVE FOR ENGINE REV. SENSOR
 16 - DIAGNOSTICA / DIAGNOSIS
 17 - LED IMMOBILIZER
 18 - CAVALLETTO LATERALE / SIDE STAND
 19 - SPA TEMPERATURA ACQUA / TELL. TELL. LAMP WATER TEMPERATURE
 20 - RELE' CARICHI INIEZIONE / LOADS FUEL INJECTION RELAYS
 21 - LIBERO / FREE (RISCALD. Sonda LAMBDA / LAMBDA SENSOR HEATER)
 22 - BOBINA A.T. / A.T. COIL
 23 - LIBERO / FREE (SENS. VELOCITA' / SPEED SENSOR)
 24 - ABILITAZIONE AVVIAMENTO / STARTING ON
 25 - LIBERO / FREE INTERRUITTORE ANTIURTO / TIP OVER SWITCH
 26 - MASSA / GROUND

- FUS. N.1 - REGOLATORE, CARICHI DA CHIAVE
REGULATOR, LOAD FROM KEY SWITCH
- FUS. N.2 ALIMENTAZIONE DA BATTERIA PER IMMOBILIZER, FRECCHE
INPUT FROM BATTERY FOR IMMOBILIZER, TURN SIGNAL LAMP
- FUS. N.3 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA PRESA B.T., APRISELLA, ELETTRICOVENTOLA, ANTIFURTO
INPUT FROM BATTERY FOR OUTPUT, OPEN-SADDLE, ELECTRIC FAN, ANTITHEFT
- FUS. N.4 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA CARICHI INIEZIONE / INPUT FROM BATTERY FOR INJECTION LOAD
- FUS. N.5 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA PROIETTORE
INPUT FROM BATTERY FOR HGT BEAM
- FUS. N.6 - ALIMENTAZIONE DA BATTERIA CENTRALINA INIEZIONE / INPUT FROM BATTERY FOR M.I.U.
- FUS. N.7 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE LUCE STOP, AVVIAMENTO / INPUT FROM KEY SWITCH STOP LAMP, STARTING
- FUS. N.8 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE LUCI DI POSIZIONE, ILLUMINAZIONE E CLAXON
INPUT FROM KEY SWITCH FOR POSITION LAMP, ILLUMINATION, AND HORN
- FUS. N.9 - ALIM. DA CHIAVE RELE' ELETTRIC. REL.' CARICHI INIEZIONE, ANTENNA, CENTR. INIEZIONE
INPUT FROM KEY SWITCH FOR ELECTRIC FAN RELAYS, INJECTION LOAD RELAYS, ANTENNA, M.I.U.
- FUS. N.10 - ALIMENTAZIONE DA CHIAVE CRUSCOTTO, ANTIFURTO E LAMPEGGIATORI
INPUT FROM KEY SWITCH FOR DASHBOARD, ANTITHEFT AND TURN SIGNAL LAMP

